

**ЧЕК – ЛИСТ «КОНСЕРВАЦИЯ» АВТОДОМА****СНАРУЖИ:**

Осмотрите свой автодом со всех сторон и обратите внимание на грязевые скопления из листьев или земли (особенно на раме и днище). Существует риск появления ржавчины из-за образования влаги. В случае обнаружения следов коррозии, такие места следует зачистить и хотя бы обработать солидолом.	○
Осмотрите хромированные части* автомобиля. Если их оставить без внимания, то буквально за пару месяцев на хроме появятся пятна, счистить которые будет затруднительно.	○
Очистите стоки дверей и порогов.	○
Вымойте автодом, отполируйте и нанесите воск.	○
Очистите и продезинфицируйте резервуары для пресной и сточной воды.	○
Полностью слейте баки.	○
Ухаживайте за оконными и дверными уплотнителями средствами по уходу за резиной без растворителей (вазелин).	○
Закройте все отверстия (окна, двери, трубы и т. д.) (предотвращает проникновение животных и грызунов).	○
Обязательно заправьте свой автомобиль перед тем, как припарковать его (если дизель). Долейте AdBlue (предотвращает ржавчину бака).	○
В любом случае также проверьте антифриз для системы охлаждения и стеклоочистителя.	○
Зарядите стартер и аккумуляторную батарею. Переведите литиевые батареи в спящий режим.	○
Выровняв автомобиль, включите передачу и снимите с ручника (предотвращает заклинивание ручного тормоза зимой).	○
Припаркуйте автомобиль сухим и поддомкратьте, чтобы разгрузить шины.	○
Накачайте шины примерно на 0,5 бар выше нормального рабочего давления. Рекомендуется: используйте углубления для шин — это предотвратит повреждение во время стоянки.	○
При хранении автодома в гараже, крышку багажника и двери необходимо оставлять в немного приоткрытом положении, так вы сэкономите резиновые уплотнители.	○
При консервации автодома на длительный срок часто снимают нижние концы амортизаторов и утапливают шток внутрь амортизатора, так шток не будет ржаветь.	○
<b>ВНУТРИ:</b>	
Оставьте холодильник слегка открытым в положении вентиляции.	○
Внимательно осмотрите все ниши, бардачки, сделайте уборку салона, в т.ч. и под ковриками 😊. Вымойте кухню, микроволновку. Уберите личные вещи из салона.	○
Поднимите подушки, чтобы воздух циркулировал вокруг. Оставьте матрас открытым.	○
Установите гранулированный осушитель (предотвращает чрезмерную влажность в автодоме в большинстве случаев эффективен в течение 2-3 месяцев).	○
Выключите газовые баллоны, отсоедините их и наденьте на баллоны защитные колпачки.	○

*Для обработки хромированных частей разводим следующий раствор: в пол литровую тару налейте неэтилированный бензин, в нем растворите немного битума (100 гр.) этим составом обрабатывайте хромированные части или другой вариант: намочите ветошь минеральным маслом и нанесите его на хром.*

